

Codice 927056**Dimmer Per Strisce LED****Modello DIM-LSC02****Ultra Compatto Con Telecomando**

Istruzioni Abbinamento Telecomando

Il telecomando e l'unità centrale contenuti nella confezione del prodotto sono accoppiati 1 a 1. Ovvero il telecomando può controllare solo l'unità centrale contenuta nella confezione e, parimenti, l'unità centrale può essere controllata unicamente dal telecomando contenuto nella confezione. Comunque, in generale, il telecomando può essere abbinato a qualsiasi unità centrale, senza limite di numero, purché la distanza in campo aperto tra il telecomando e ciascuna unità centrale non sia superiore a 20m.

Seguire i passi seguenti per abbinare un telecomando ad una stazione centrale:

1. Scollegare l'unità centrale dalla sorgente di alimentazione, attendere 5 secondi e poi ricollegarla.
2. Premere i tasti 'SPEED -' e 'SPEED +' contemporaneamente. Entro 5 secondi l'unità centrale riconosce il nuovo telecomando. Ora la stazione centrale e il telecomando sono abbinati.

